

Karta Techniczna Produktu



BF 50 Polishing Paste

Pasta ścierno - polerska

Nr prod. 022-0050

Opis Produktu

Pasta polerska BF 050 Polishing Paste to dokładnie dobrana kombinacja wysokoskutecznych cząstek ściernych, zawieszonych w paście. Nie zawiera krzemu, amoniaku ani wosków. Pasta BF 050 może być stosowana do polerowania ręcznego i maszynowego.

Zastosowania

BF 050 Polishing Paste została opracowana do wstępnego polerowania rys i zadrapań na formach GRP i produktów wykonanych z żywic poliestrowych, winyloestrowych lub epoksydowych. Nadaje się do szlifowania na mokro lub na sucho. Stosuje się ją zazwyczaj po papierze P-800.

Następne polerowanie powierzchni wyrobu pastą BF 100 lub BF150 gwarantuje wysoki połysk.

Specyfikacja / dane techniczne

| Własność | Metoda | Wartość | Jednostka |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Barwa | | biała | |
| Wygląd | | pastą | |
| Gęstość przy 20 °C | DIN 53 217/2 | ok. 2,05 | g/ml |
| Zawartość substancji niepalnych | | 37 + | % |
| Punkt zapłonu | DIN 53 213 | +65 | °C |

Sposoby użycia

Pastę nakłada się czystą, miękką ściereczką na powierzchnię ok. 50 x 50 cm i poleruje przy umiarkowanym docisku aż do uzyskania równomiernej, połyskliwej powierzchni. Jeżeli do polerowania używa się maszyny polerskiej, maksymalna ustawiona prędkość nie powinna przekraczać 2100 obrotów. Aby uzyskać bardzo wysoki połysk należy zwiększać nacisk przy polerowaniu, wraz z wysychaniem pasty.

Uwaga! Podczas pracy należy regularnie oczyszczać używaną szmatkę!. Po przygotowaniu formy nałożyć warstwę rozdzielczą, stosując BF 700 lub BF 800; pomiędzy odformowaniami stosować BF 500.

Uwagi:

Po dłuższym przechowywaniu, pasta powinna przed użyciem zostać wymieszana szpachelką, lub drewnianą łopatką.

Karta Techniczna Produktu



BF 50 Polishing Paste

Pasta ścierno - polerska

Nr prod. 022-0050

Przechowywanie/ Użytkowanie

Produkt musi być przechowywany suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętych pojemnikach zabezpieczonych przed mrozem. Czas życia produktu wynosi 6 miesięcy dla oryginalnie zamkniętych opakowań przechowywanych w odpowiednich warunkach.

BÜFA Reaktionsharze GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
D-26180 Rastede
Telefon +49-4402-975-0
Telefax +49-4402-975-300
Email: reaktionsharze@buefa.de
Internet: www.buefa.de